Instructions de montage

VOIR AU VERSO DES CONSEILS DE RÉPARATION ET DES ASTUCES PRATIQUES

Contenus 25 & 50L :

1x 16mm Robinet
1x FlexiTank
4x Barre de support
1x Kit de réparation

Contenu 100L :

1x 16mm Robinet
1x FlexiTank
5x Barre de support
1x 16mm Click-Fit Raccord
1x 16mm Bouchon
1x Kit de réparation

Contenus 225L & 400L :

1x 16mm Robinet
1x FlexiTank
6x Barre de support
1x 16mm Click-Fit Raccord
1x 16mm Bouchon
1x Kit de réparation

Contenus 750L & 1000L :

1x 16mm Robinet
1x FlexiTank
9x / 11x Barre de support
1x 16mm Click-Fit Raccord
1x 16mm Bouchon
1x Bande de support
1x Kit de réparation

EN CAS D'UTILISATION SUR UN SYSTÈME DE 6 POTS OU PLUS, S'ASSURER QUE LE FLEXITANK EST SURÉLEVÉ DE 15 CM AU-DESSUS DES POTS, AVANT DE LE REMPLIR !

1

Retirer le contenu, s'assurer que toutes les pièces sont correctes et en bon état.

2



Défaire la fermeture éclair et ouvrir le FlexiTank vers le haut - logo à l'extérieur. Localisez le trou du robinet vers la base.

3

Robinet type droit dans le set



Pour installer le robinet, retirez l'écrou et la rondelle ONE du filetage du robinet.

4

NE JAMAIS UTILISER D'AUTRES RACCORDS DANS LE TROU !



Poussez le robinet à travers le FlexiTank les joints en caoutchouc comme indiqué Placez le robinet à l'envers en le serrant [illegible] loin que possible à la main.

5



25L : 4 Barres
50L : 4 Barres
100L : 5 Barres
225L : 6 Barres
400L : 6 Barres
750L : 9 Barres
1000L : 11 Barres

Insérez soigneusement les poteaux de soutien dans les manchons du FlexiTank.

6



Placez le réservoir à la verticale, en veillant à ce qu'il soit placé sur une surface plane et lisse, exempte de débris.

7

750L & 1000L FlexiTanks seulement !



Placez la bande de soutien autour du FlexiTank AVANT de le remplir. Faites glisser la bande vers le bas de manière à ce qu'elle soit positionnée juste au-dessus du robinet.

8



Remplir le tank puis tourner le robinet de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en position. Si vous utilisez une bande de soutien, assurez-vous qu'elle reste à niveau.

NE JAMAIS DÉPLACER LE FLEXITANK LORSQU'IL CONTIENT DU LIQUIDE ! LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE LA GARANTIE !

En Suisse, veillez contacter le 032 322 40 02 / info@autopot.ch

For UK enquiries please contact +44 (0)1276 534900/ mail@autopot.co.uk

Conseils & Réparation

VOIR AU VERSO LE CONTENU DU PACK ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

POSITIONNEMENT



N'essayez jamais de traîner ou de déplacer un FlexiTank plein, quel que soit le niveau de remplissage. Positionnez correctement votre FlexiTank avant de le remplir.

ÉLÉVATION



Si vous utilisez un système d'alimentation par gravité, élevez toujours votre FlexiTank à un minimum de 150mm au-dessus du module le plus haut.

NIVEAU DE LIQUIDE



Remplir le FlexiTank lorsqu'il reste environ 1/3 de la solution. NE JAMAIS LAISSER LE FLEXITANK VIDE.

REMPLISSAGE



Lorsque vous remplissez le FlexiTank, fermez le robinet. Puis laissez-le reposer pendant 60 minutes avant de l'ouvrir, pour éviter que les sédiments ne pénètrent dans les tuyaux.

FILTRATION



Utilisez toujours un filtre avec votre FlexiTank. Vérifiez votre filtre 1x / semaine et nettoyez-le en particulier si l'eau est de mauvaise qualité ou si vous utilisez des engrais organiques.

FILTRE EN LIGNE



Lorsque vous élevez votre FlexiTank sur un support, installez votre filtre en ligne loin du robinet pour éviter toute tension tension sur la paroi du FlexiTank.

BULLEURS

Ne placez pas de bulleur dans le FlexiTank, cela augmente le pH de la solution nutritive. Une pompe à eau peut servir à brasser la solution, mais cela n'est pas nécessaire.

TEMPÉRATURE



18 - 21°C / 64.5 - 70°F

En général, il est préférable de placer votre FlexiTank à l'extérieur de la zone de culture. La température de l'eau dans le FlexiTank doit se situer entre 18 et 21°C.

TOUTES LES RÉPARATIONS RELÈVENT DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR ! POUR LES QUESTIONS RELATIVES À LA GARANTIE, CONTACTEZ VOTRE POINT DE VENTE.

RÉPARATION - 1



En cas de détection d'un trou, videz immédiatement le FlexiTank au moyen de la vanne, déconnectez-le et séchez-le à l'aide d'un chiffon.

RÉPARATION - 2



Assurez-vous que l'intérieur du FlexiTank est bien propre et sec. Vous appliquerez votre patch sur la surface intérieure.

RÉPARATION - 3



Appliquez l'adhésif sur la zone autour du trou à l'intérieur de la paroi du FlexiTank.

RÉPARATION - 4



Appliquez le patch sur la paroi du FlexiTank. Attendre 12 heures avant le remplissage.

En Suisse, veillez contacter le 032 322 40 02 / info@autopot.ch

For UK enquiries please contact +44 (0)1276 534900/ mail@autopot.co.uk